

Digital Fotoram

Bruksanvisning

800P
1000P

Bilderna och skärmbilderna i den här bruksanvisningen kommer från 800P.

Klicka

- › Innehållsförteckning
- › Säkerhetsföreskrifter
- › Komma igång
- › Spela upp multimedia
- › Bläddra bland och hantera multimedia
- › Använda den trådlösa Bluetooth-funktionen
- › Anpassa inställningarna
- › Bilaga
- › Index

Läs noga igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller anvisningar om korrekt användning och underhåll.

Ikoner i bruksanvisningen

Innan du börjar bör du bekanta dig med de olika ikoner som finns med i bruksanvisningen:



Varning – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Obs – kommentarer, användningstips eller extra information

© 2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

- Det är strängt förbjudet att kopiera eller distribuera innehållet i den här bruksanvisningen utan tillåtelse från SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- Produktspecifikationerna och innehållet i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande då produktens funktioner uppgraderas.

Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter..... 3

Komma igång 6

Innehåll i förpackningen	6
Lära känna ramen	7
Fälla upp ramen	10
Anslut adaptern och sätt på strömmen ..	10
Anpassa grundinställningarna	11
Lära känna huvudmenyn	12
Visa tid och datum	13
Ansluta externa minnesenheter	14
Välja en minnesplats	15
Ansluta till en dator	16
Överföra filer från en dator	17

Spela upp multimedia 19

Spela upp ett bildspel	19
Spela upp videoklipp	24
Spela musik	26

Bläddra bland och hantera multimedia 28

Bläddra bland filer	28
Hantera filer	29

Använda den trådlösa

Bluetooth-funktionen 32

Hitta och länka till andra Bluetooth-enheter	32
Hämta data med den trådlösa Bluetooth-funktionen	33
Använda Bluetooth-menyer	34
Information om att använda Bluetooth	35

Anpassa inställningarna 36

Ställa in bildspelseffekter	36
Ställa in tid och datum	36
Ställa in och använda alarm	37
Anpassa allmänna inställningar	39
Anpassa Bluetooth-inställningar	40
Uppdatera eller återställa ramen	41

Bilaga 42

Använd som minibildskärm till en dator ..	42
Uppdatera den fasta programvaran	43
Felsökning	44
Specifikationer	46
Korrekt bortskaffande av ramen	47
Global kontaktinformation för Samsung ..	48
Programvarulicens	48
Index	49

Säkerhetsföreskrifter

VARNING!

- FÖR ATT FÖREBYGGA ELEKTRISKA STÖTAR SKA RAMENS HÖLJE ELLER BAKDEL INTE ÖPPNAS ELLER AVLÄGSNAS. DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM ANVÄNDAREN KAN REPARERA. ENDAST KVALIFICERAD PERSONAL FÅR REPARERA RAMEN.
 - FÖR ATT FÖREBYGGA BRÄNDER SKA RAMEN ALLTID FÖRVARAS PÅ AVSTÅND FRÅN ÖPPNA LÅGOR, TILL EXEMPEL LEVANDE LJUS.
-
- Öppningarna i ramen ger nödvändig ventilation. För att produkten ska fungera ordentligt och för att förebygga överhettning får öppningarna inte blockeras eller täckas:
 - Täck inte öppningarna i ramen.
 - Blockera inte öppningarna genom att placera ramen på mjuka ytor, till exempel sängar, soffor eller mattor.
 - Placera inte ramen i ett instängt utrymme, till exempel en bokhylla eller ett skåp, utan ordentlig ventilation.
 - Placera inte ramen nära eller på värmekällor, till exempel element, eller i direkt solljus.
 - Låt inte ramen komma i kontakt med vatten. Placera inte ramen nära vattenkällor, till exempel badkar eller handfat, eller där vatten eller andra vätskor kan skvätta eller droppa på ramen. Koppla genast bort strömmen till ramen om ramen blir våt, och kontakta återförsäljaren eller en auktoriserad serviceanläggning.
 - Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller adapterar utöver avsedd kapacitet, eftersom det kan leda till brand eller elektriska stötar.
 - Placera alla nätkablar på avstånd från trafikerade områden och andra föremål, så att risken minskas för att någon trampar på dem eller att de kläms av att föremål placeras på eller mot dem. Kontrollera att kablarna inte vrids eller kläms ihop vid kontakterna eller adapteranslutningarna.
 - Dra ur kabeln från väggen under åskväder eller då ramen inte kommer att användas eller övervakas under längre perioder. Det förebygger skada på ramen till följd av strömsprång.
 - Se till att den angivna spänningen på ramen motsvarar det lokala nätet innan du ansluter nätkabeln.

- För aldrig in några metallföremål i ramens öppna delar. Det kan orsaka elektriska stötar. Kontrollera att nätkabeln är fullständigt ansluten när ramen används. Ta ett stadigt tag om kontakten när du drar ur nätkabeln, och rör aldrig vid kabeln med våta händer.
- Om du märker av något ovanligt, till exempel konstiga ljud eller att det luktar bränt från ramen, ska du genast dra ur kontakten och kontakta återförsäljaren eller en auktoriserad serviceanläggning.
- Ramen bör inte placeras på en plats med mycket damm, höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet eller kemiska substanser, eller där den är i konstant användning.
- Anslut endast ramen till ordentligt jordade kontakter och uttag. Felaktig jordning kan orsaka elektriska stötar eller skada på utrustningen.
- Förvara ramen och alla tillbehör utom räckhåll för barn.
- Placera inte ramen på instabila platser, till exempel felaktigt monterade hyllor, vinklade ytor eller där ramen kan utsättas för vibrationer.
- Tappa inte ramen och utsätt den inte för kraftfulla stötar. Koppla genast bort nätkabeln om ramen skadas, och kontakta en återförsäljare eller en auktoriserad serviceanläggning.
- Koppla alltid bort nätkabeln när du rengör ramen. Torka ramen med en mjuk, torr trasa. Använd inte några kemikalier när du rengör ramen, till exempel vax, bensen, alkohol, thinner, insektsdödande medel, luftfräschare, smörjmedel eller rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada ramens yta och göra garantin ogiltig.
- Rengör produkten med en mjuk, torr trasa.
 - Undvik att rengöra produkten med lättantändliga medel som bensen eller thinner, eller med en våt trasa. Det kan orsaka skador på produkten.
 - Undvik att repa skärmen med naglar eller vassa föremål.
 - Undvik att rengöra produkten genom att spruta vatten på den. Om vatten kommer in i produkten kan det leda till brand, elektriska stötar eller tekniska fel.
 - Undvik att använda en luftfuktare med ultraljud nära produkten. Det kan resultera i en vit fläck på produktens yta.



Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.



Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)


Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.


Komma igång




Innehåll i förpackningen




Digital ram




Nätkabel*




Adapter




USB-kabel



Snabbstartsguide
och garanti**



CD-skiva
(bruksanvisning)



Fjärrkontroll



Trasa


* Kontaktens form varierar beroende på region.

** Garanti medföljer eventuellt inte beroende på region.



Lära känna ramen

Ramens framsida



Pekknapp*	Beskrivning
	Sätt på ramen/stäng av ramen (håll nedtryckt)
	Öppna huvudmenyn
	Öppna menyer
	Bläddra genom menyer eller objekt (upp/ned/vänster/höger)
	Välj menyer eller objekt/utför valda funktioner
	Gå tillbaka till föregående nivå
	Spela upp ett bildspel på en valfri skärm/ändra visningsläge under ett bildspel

* Beskrivningarna i den här bruksanvisningen gäller pekknappen. Läs nogra igenom bruksanvisningen och använd produkten korrekt.




När du använder pekknapparna

- Tryck på pekknapparna med fingrarna endast. Se till att händerna är rena och torra när du använder pekknapparna.
- Tryck lätt på den knapp som motsvarar önskad funktion.
- Peksensorn fungerar inte alltid i vått tillstånd eller på fuktiga platser.
- När pekknapparna försvinner, tryck lätt på pekpanelen så att knapparna syns.

Komma igång

Lära känna ramen (fortsättning)


Ramens baksida



Komma igång

Lära känna ramen (fortsättning)

Fjärrkontroll



Knapp	Beskrivning
	Stäng av/sätt på ramen
	Öppna huvudmenyn
	Öppna menyer
	Gå tillbaka till föregående nivå
	Bläddra genom menyer eller objekt (upp/ned/vänster/höger)
	Markera menyer eller objekt
	Spela upp ett bildspel på en valfri skärm/ändra visningsläge under ett bildspel
	Visa tid och datum
	Rotera foto under bildspel
	Öppna skärmen med fotolistan
	Öppna skärmen med musiklistan
	Öppna skärmen med videolistan




- Se till att peka med fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på ramen (sid. 7).
- Öppna batteriluckan genom att vrida åt vänster, byt batteri och stäng batteriluckan genom att vrida åt höger.








Fälla upp ramen



Tryck inte för hårt på ramen eller tvinga skärmen att rotera i fel riktning, eftersom det kan orsaka skador på ramen.



Anslut adaptern och sätt på strömmen



Kontaktens form varierar beroende på region.

Sätt på ramen genom att peka på . Lampan på  tänds och huvudmenyn visas.
Stäng av ramen genom att hålla  nedtryckt.

Anpassa grundinställningarna

När du sätter på ramen för första gången visas skärmen för snabbkonfiguration. Välj språk och anpassa ramens grundinställningar.



- 1 Bläddra till önskat språk och peka på .
- 2 Starta installationsguiden genom att välja **Ja**.
- 3 Anpassa ramens inställningar efter egna önskemål genom att följa anvisningarna på skärmen.

Inställning	Beskrivning
Visningsläge	Välj ett visningsläge för ett bildspel (sid. 20)
Bildspelsövergång	Välj en övergångseffekt för ett bildspel (sid. 22)
Ställa klockan	Ställ in aktuell tid och datum (sid. 13)
Uppstartsläge	Välj ett läge som ska aktiveras när ramen sätts på (sid. 39)

- 4 När du är klar med inställningen, välj **Ja** för att visa produktguiden.
- 5 Läs igenom anvisningarna för grundläggande användning av ramen och välj sedan **Klart**.





Lära känna huvudmenyn

Du kan öppna följande menyer från huvudmenyn.



Meny	Beskrivning
Foton	Bläddra genom foton som lagrats på internminnet eller på en extern minnesenhet, och ändra alternativen (sid. 19)
Musik	Lyssna på musik som lagrats på internminnet eller på en extern minnesenhet, och ändra alternativen (sid. 26)
Videor	Visa videoklipp som lagrats på internminnet eller på en extern minnesenhet, och ändra alternativen (sid. 24)
Bluetooth	Anslut till andra trådlösa enheter med den trådlösa Bluetooth-funktionen (sid. 32)
Klocka	Visa aktuell tid och datum (sid. 13)
Mini Monitor	Använd ramen som extra bildskärm till en dator (sid. 42)
Inställningar	Anpassa inställningarna (sid. 36)




- Du kan ange att andra funktioner ska aktiveras i stället för huvudmenyn när ramen sätts på (Uppstartsläge sid. 39).
- Medan du använder andra funktioner eller då skärmläckaren visas kan du gå till huvudmenyn genom att peka på .






Visa tid och datum


Kontrollera aktuell tid och datum eller anpassa klockans inställningar.



▲ Klocka 1




▲ Klocka 2



▲ Klocka 3



▲ Klocka & Kalender 1




▲ Klocka & Kalender 2

- 1 Bläddra till **Klocka** på huvudmenyn och peka på .
 - Aktuell tid och datum visas.
- 2 Peka på och välj **Inställningar**.
- 3 Bläddra till **Klocka** och peka på .
- 4 Bläddra till något av följande alternativ och peka på .
 - För att **Ställa klockan**, peka på eller för att välja det alternativ du vill och peka på eller för att ange tiden.


Alternativ	Beskrivning
Ställa klockan	Ställ in aktuell tid och datum
Datumformat	Ange hur datum ska visas (YYYY.MM.DD, MM.DD.YYYY eller DD.MM.YYYY)
Tidsformat	Ange hur tiden ska visas (12 timmar eller 24 timmar)
Klocktyp	Ange klocktyp (Klocka 1~3, Klocka & Kalender 1~2)

Ansluta externa minnesenheter

Du kan ansluta USB-minnen eller SD-minneskort till ramen. Ramen stöder filformatsystem FAT 16 och FAT32 för externa minnesenheter.



Sätt in ett SD-minneskort med metallkontaktarna vända nedåt. Tryck in kortet tills det låser sig på plats.



Du tar ut SD-minneskortet genom att trycka på det försiktigt tills det lossar från ramen.



- Om du ansluter en extern minnesenhet när strömmen är på visas ett popup-fönster. Välj **Bildspel** om du vill starta ett bildspel med foton som lagrats på den externa minnesenheten.
- Rekommenderad minneskapacitet för olika typer av minneskort:


SD	Upp till 2 GB
microSD	Upp till 2 GB
miniSD	Upp till 2 GB
SDHC	Upp till 32 GB
microSDHC	Upp till 8 GB
miniSDHC	Upp till 4 GB
USB	Upp till 32 GB





Välja en minnesplats

När en extern minnesenhet (ett SD-minneskort eller ett USB-minne) har anslutits kan du välja filkälla.



- 1 Bläddra till listan med minnesplatser från huvudmenyn.
- 2 Bläddra till någon av följande minnesplatser och peka på .

Minnesplats	Beskrivning
Ramminne	Internminnet
SD Card	SD-minneskort (externt)
USB	USB-minne (externt)




Du kan även ändra minnesplats medan du bläddrar genom foton genom att peka på  och välja **Välj lagringsenhet** (sid. 29).

Komma igång



Ansluta till en dator

Du kan överföra filer (sid. 17) eller använda ramen som minibildskärm genom att ansluta till en dator (sid. 42). Anslut den mindre änden av USB-kabeln till ramen och den större änden till USB-porten på en dator.



Överföra filer från en dator



- Vissa filer är inbäddade i ramen som standard. Du kan ta bort de filerna om det inte finns tillräckligt med minne.
- Om fotona är stora tar de upp mer minne och förhandsgranskningen saktas ned. Du kan ändra fotouplösningen till 800 X 480 (för "800P") eller 1 024 X 600 (för "1000P"). Du kan även ställa in ramen så att fotona kopieras och ändrar storlek automatiskt (Ramminneskopia sid. 39).

Gör så här för att överföra filer från en dator

- 1 Anslut ramen till en dator med den medföljande USB-kabeln (sid. 16).
 Anslut ramen till datorn när ramen är avstängd, och sätt sedan på den.
- 2 Välj **Masslagring**.
 - När ramen har anslutits visas "**Masslagring**" på skärmen och ett popup-fönster öppnas på datorn.
 -  Om du ansluter ramen till en dator medan du använder den som minibildskärm (sid. 42) måste du växla till masslagringsläge med hjälp av ramhanteringsprogrammet. Mer information finns i bruksanvisningen till ramhanteringsprogrammet.
- 3 Öppna en mapp och visa filerna.
 - Den flyttbara diskenheten visas med namnet "**800P**" eller "**1000P**" på datorn. Öppna enheten för motsvarande modell i Den här datorn och kopiera fotona.
- 4 Kopiera filer från datorn till ramen och tvärtom.



Komma igång

Överföra filer från en dator (fortsättning)


Gör så här för att koppla bort ramen från en dator

Se till att avsluta anslutningen ordentligt, så att skador på ramen eller dina data kan undvikas.

1 Klicka på  på aktivitetsfältet i Windows.



2 Klicka på popup-meddelandet.



3 Koppla bort USB-kabeln först när det anges att det är säkert att ta bort maskinvaran.




- Koppla inte bort USB-kabeln medan filerna håller på att kopieras, eftersom det kan leda till dataförlust eller skada på ramen.
- Anslutningen avbryts inte om ramens filer är öppna på datorn. Stäng alla ramens filer och försök igen.



Spela upp multimedia



Spela upp ett bildspel



- 1 Välj en minnesplats på huvudmenyn (**Ramminne**, **SD Card** eller **USB**).
- 2 Bläddra till **Foton** och peka på .
- 3 Bläddra till en fil och spela upp ett bildspel genom att peka på  eller .



Du kan spela upp ett bildspel med utvalda foton genom att peka på  och välja **Välj flera filer** (sid. 29).

- 4 Styr uppspelningen med följande knappar:


Pekknappar	Beskrivning
	Öppna huvudmenyn
	Öppna bildspelsmenyn
	Ställ in volymen på bakgrundsmusiken
	Visa föregående eller nästa foto
	Pausa eller återuppta bildspelet
	Gå tillbaka till föregående nivå
	Byt visningsläge

Spela upp multimedia


Spela upp ett bildspel (fortsättning)



▲ Endast foto



▲ Bild och klocka




▲ Bild och kalender



▲ Multiv 1



▲ Multiv 2



▲ Multiv 3

Byta visningsläge


Under ett bildspel kan du visa en klocka eller en kalender, eller flera foton på skärmen.

Byt visningsläge genom att peka flera gånger på  under ett bildspel.

- Varje gång du pekar på  byter du visningsläge (**Endast foto** → **Bild och klocka** → **Bild och kalender** → **Multiv 1** → **Multiv 2** → **Multiv 3**).



- Du kan också ändra **Visningsläge** genom att öppna Visningsläge i **Inställningar** → **Foton** (sid. 23).
- Ställ in aktuell tid och datum innan du väljer att visa klocka eller kalender (sid. 36).
- Du kan visa föregående eller nästa foto genom att peka på  eller  under ett bildspel.



Använda bildspelsmenyer

Styr ett bildspel och justera bildspelsinställningarna.

- 1 Peka på  under ett bildspel.
- 2 Bläddra till något av följande alternativ och peka på .

Alternativ	Beskrivning
Rotera	Rotera ett foto (Standard , 90° , -90° eller 180°)
Zoom	Förstora ett foto (x1 , x2 eller x4)
Bakgrundsmusik	Sätt på eller stäng av bakgrundsmusiken
Inställningar	Öppna menyn Inställningar (sid. 22)




- Du kan rotera eller zooma in på ett foto i läget **Endast foto** och **Bild och klocka**.

- När du zoomar ett foto, kan du flytta runt genom att peka på , , eller . Peka på  för att gå ur zoom-läget:

- 3 När du är klar, peka på .
- När du pekar på  i menyn **Inställningar**, visas huvudmenyn. För att spela upp bildspelet, peka på .

Spela upp multimedia
Spela upp ett bildspel (fortsättning)



Välja bildspelseffekter

Ställ in övergångseffekt, hastighet, uppspelningsläge eller fotonas ordning i ett bildspel.

- 1 Peka på under ett bildspel.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bläddra till **Foton** och peka på .




Du kan även välja bildspelseffekter genom att öppna **Foton** i **Inställningar**.

- 4 Bläddra till något av följande alternativ och peka på .

Alternativ	Beskrivning
Bildspelsövergång	Välj en övergångseffekt (Ingen effekt , Tona ut , Rullgardin , Cross Comb , Schackrutigt , Dra , Torka , Silke , Hjul , Cirkel , Ruta in/ut , Diamant , Plus , Avtäck , Tränga fram , Trappdelning eller Slumpvis)
Bildspelshastighet	Välj en bildspelshastighet (Snabb , Normal eller Långsam)
Bildspelsläge	• Alla foton: Spela upp alla foton i filnamnsordning • Foto i mapp: Spela upp alla foton i den valda mappen i filnamnsordning • Ett foto: Upprepa det valda fotot

Spela upp multimedia
Spela upp ett bildspel (fortsättning)




Alternativ	Beskrivning
Bildspelsordning	• Normal: Spela upp foton i filnamnsordning • Slumpvis: Spela upp foton i slumpmässig ordning
Visningsläge	Byt visningsläge (sid. 20) • Original: Visa upp foton i originalstorlek. När ett foto är större än skärmen justeras det så att det passar på skärmen med samma bildförhållande • Autopassa: Ändra storlek på foton så att de passar på skärmen med samma bildförhållande (några delar av fotot syns ev. ej) • Anpassa till bredd: Ändra storlek på foton så att de passar skärmens bredd • Anpassa till skärm: Ändra storlek på foton så att de fyller skärmen • Slide Fit*: Dra foton så de passar den längsta kanten på skärmen. Ramen bäddrar automatiskt igenom resten av foton från vänster till höger eller uppifrån och ner (till exempel, panoramafoto eller porträttfoto)
Visa fotoinfo	Ställ in bildspelet så att information visas om varje foto

* I **Slide Fit**-läge: Om du försöker visa foton med mindre upplösning än 184 ppi eller med en längre kant än 2600 pixlar, kan bilden förvrängas.

5 Peka på  för att spela upp bildspelet.



Spela upp videoklipp



Optimal videoupplösning eller codec

Video	Bithastighet	1000 ~ 1500 kbit/s
	Upplösning	• 800P : 640 x 384 • 1000P : 640 x 375
Ljud	AVI	MP3, 48 KHz (samplingshastighet), 2 kanaler, 128 kbit/s
	MP4	mp4a (AAC-LC), 48 KHz (samplingshastighet), 2 kanaler, 128 kbit/s


- 1 Välj en minnesplats på huvudmenyn (**Ramminne**, **SD Card** eller **USB**).
- 2 Bläddra till **Videor** och peka på .
- 3 Bläddra till en fil och spela upp ett videoklipp genom att peka på .
- 4 Styr uppspelningen med följande knappar:

Pekknapp	Beskrivning
	Öppna huvudmenyn
	Öppna videomenyn
	Justera volymen
	Hoppa bakåt eller framåt/sök bakåt eller framåt i en fil (håll nedtryckt)
	Pausa eller återuppta uppspelningen
	Gå tillbaka till föregående nivå



Om ramen inte används på ett tag medan ett videoklipp pausas visas skärmläckaren. När du vill gå tillbaka till videoskärmen kan du peka på vilken knapp som helst utom .






Använda videomenyer

- 1 Peka på  under uppspelningen.
- 2 Bläddra till något av följande alternativ och peka på .

Alternativ	Beskrivning
Uppspelningsläge	• Alla videor: Spela upp alla videoklipp i filnamnsordning • Videor i mapp: Spela upp alla videoklipp i den valda mappen i filnamnsordning • En video: Upprepa det valda videoklipppet
Spelordning	• Normal: Spela upp videoklipp i filnamnsordning • Slumpvis: Spela upp videoklipp i slumpmässig ordning
Upprepa	Spela upp upprepade gånger
Inställningar	Öppna menyn Inställningar

- 3 Peka på  när du är klar.
 - När du pekar på  i menyn **Inställningar**, visas huvudmenyn. För att spela upp videoklipppet, följ steg 1-3 i "Spela upp videoklipp".

Spela musik



- 1 Välj en minnesplats på huvudmenyn (**Ramminne**, **SD Card** eller **USB**).
- 2 Bläddra till **Musik** och peka på .
- 3 Bläddra till en fil och spela musiken genom att peka på .
- 4 Styr uppspelningen med följande knappar:


Pekknapp	Beskrivning
	Öppna huvudmenyn
	Öppna musikmenyn
	Justera volymen
	Hoppa bakåt eller framåt/sök bakåt eller framåt i en fil (håll nedtryckt)
	Pausa eller återuppta uppspelningen
	Gå tillbaka till föregående nivå



- Om ramen inte används på ett tag när ingen musik spelas visas skärmläckaren. När du vill gå tillbaka till musikspelaren kan du peka på vilken knapp som helst utom .
- När du spelar musikfiler som är kodade i en variabel bithastighet (VBR), kan uppspelningen på skärmen skilja sig från den verkliga uppspelningstiden.

Spela upp multimedia

Spela musik (fortsättning)



Använda musikmenyer

- 1 Peka på  under uppspelningen.
- 2 Bläddra till något av följande alternativ och peka på .

Alternativ	Beskrivning
Uppspelningsläge	• All musik: Spela alla musikfiler i filnamnsordning
	• Musik i mapp: Spela alla musikfiler i den valda mappen i filnamnsordning
	• En musikfil: Upprepa den valda musikfilen
Spelordning	• Normal: Spela musikfiler i filnamnsordning • Slumpvis: Spela musik slumpmässigt
Upprepa	Spela upp upprepade gånger
Inställningar	Öppna menyn Inställningar

- 3 Peka på  när du är klar.
 - När du pekar på  i menyn **Inställningar**, visas huvudmenyn. För att spela musik, följ steg 1-3 i "Spela musik".




Bläddra bland och hantera multimedia



Bläddra bland filer

Gå till menyn **Foton**, **Videor** eller **Musik** och bläddra genom filerna.



1 Välj en minnesplats på huvudmenyn (**Ramminne**, **SD Card** eller **USB**).


2 Bläddra till **Foton**, **Videor** eller **Musik** och peka på .

3 Bläddra genom filerna genom att peka på , ,  eller .

- Visa filerna i en mapp genom att bläddra till mappen och peka på .




Om ramen inte används på ett tag visas skärmläckaren. Peka på  om du vill visa den aktuella skärmen.





Hantera filer

Kopiera eller ta bort filer som lagrats på internminnet eller på externa minnesenheter.




1 Peka på  medan du bläddrar bland filerna.

2 Bläddra till något av följande alternativ och peka på .

Alternativ	Beskrivning
Kopiera	Kopiera den markerade mappen eller filen till en annan minnesplats (sid. 30)
Ta bort	Ta bort den markerade mappen eller filen (sid. 31)
Välj flera filer	Markera flera filer som du vill visa i ett bildspel, kopiera eller ta bort
Välj lagringsenhet	Byt minnesplats (sid. 15)
Inställningar	Öppna menyn Inställningar (sid. 36)






- Storleken på foton som kopieras till ramen ändras automatiskt så att de passar skärmen. Om du vill kopiera foton i originalstorlek kan du gå till huvudmenyn och välja **Inställningar** → **Allmänt** → **Ramminneskopia** → **Originalstorlek** (sid. 39).
- Foton av mindre storlek har lägre upplösning än originalfotona, men eftersom filstorleken är mindre får du plats med fler foton.

Kopiera filer

Anslut en extern minnesenhet (SD-minneskort eller USB-minne) till ramen och kopiera filer från den externa minnesenheten till ramen eller tvärtom.

- 1 Välj en minnesplats på huvudmenyn (**Ramminne**, **SD Card** eller **USB**).
- 2 Bläddra till **Foton**, **Videor** eller **Musik** och peka på .
- 3 Bläddra till den fil du vill kopiera och peka på .
 - Om du vill kopiera alla filer i den valda mappen kan du markera mappen.
- 4 Bläddra till **Kopiera** och peka på .
- Om du vill kopiera flera filer väljer du **Välj flera filer**.
- 5 Välj en plats för filerna.
 - De valda filerna kopieras.



Ta bort filer

- 1 Välj en minnesplats på huvudmenyn (**Ramminne**, **SD Card** eller **USB**).
- 2 Bläddra till **Foton**, **Videor** eller **Musik** och peka på .
- 3 Bläddra till den fil du vill ta bort och peka på 
 - Om du vill ta bort alla filer i den valda mappen kan du markera mappen.
- 4 Bläddra till **Ta bort** och peka på 
 - Om du vill ta bort flera filer väljer du **Välj flera filer**.
- 5 Bekräfta genom att välja **Ja**.
 - Den valda filen tas bort.




Använda den trådlösa Bluetooth-funktionen

Anslut till andra trådlösa enheter och byt data.



Hitta och länka till andra Bluetooth-enheter



1 Bläddra till **Bluetooth** på huvudmenyn och peka på .

- Den trådlösa Bluetooth-funktionen aktiveras som standard.
- Om du vill inaktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen går du till huvudmenyn och väljer **Inställningar** → **Bluetooth** → **Bluetooth-läge** → **Av**.

2 Sök efter andra Bluetooth-enheter genom att välja **Sök**.

3 Bläddra till en enhet och peka på .

- När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller godkänner anslutningen slutförs länknigen. Ramens förinställda PIN-kod är 0000.
- Om du vill stänga av Bluetooth-anslutningen kan du flytta till en annan skärm, så stängs den automatiskt.
- Om du vill stänga Bluetooth-anslutningen till A2DP-enheter, t.ex. headsets, kan du bläddra till den anslutna enheten och trycka på .




- Om du söker och annullerar Bluetooth-funktioner upprepade gånger kan fjärrkontroll- och pekknapparna sluta fungera på grund av att ramen blir instabil.
- Du kan inte ta emot filer när de ansluts till ett A2DP enhet, t.ex. ett Bluetooth-headset. För att ta emot filer, avsluta samband med A2DP enheten.






Hämta data med den trådlösa Bluetooth-funktionen



- 1 Bläddra till en av de länkade enheterna i enhetslistan och peka på .
- 2 Bläddra till **Fotolista** och peka på .
 - Fotolistan för den anslutna enheten visas. **Fotolista** inaktiveras när du ansluter till ett headset eller en högtalare.
- 3 Markera de filer du vill kopiera och välj **Kopiera**.
 - De markerade filerna kopieras till ramens minne. Du kan ta emot filer från alla skärmar utom Bluetooth-skärmen. Om du inte kan ta emot filer så starta om den trådlösa Bluetooth-funktionen genom att välja **Inställningar** → **Bluetooth** → **Bluetooth-läge** → **På** och sedan **Av** (sid. 40).



Använda Bluetooth-menyer



- 1 Bläddra till en av de länkade enheterna i enhetslistan och peka på
- 2 Bläddra till en av följande menyer och peka på

Meny	Beskrivning
Fotolista*	Öppna fotolistan för den länkade enheten (sid. 33)
Ändra namn	Byt namn på den länkade enheten
Ta bort	Ta bort en av de länkade enheterna
Radera alla	Ta bort alla länkade enheter
Inställningar	Öppna menyn Inställningar (sid. 40)


* **Fotolista** inaktiveras när du väljer en enhet som inte är ansluten till ramen.





Information om att använda Bluetooth

- Med den trådlösa Bluetooth-funktionen kan data överföras på högst 10 meters avstånd. Avståndet kan inskränkas av hinder, till exempel väggar och människor, eller andra enheter som använder eller genererar radiovågar, till exempel WLAN-enheter eller andra mobiltelefoner på 2,4 GHz-bandet. Hinder och andra trådlösa enheter kan störa den trådlösa Bluetooth-anslutningen och begränsa den fungerande räckvidden.
- Ramens trådlösa antenn sitter framför . För bästa resultat ska du befinna dig inom Bluetooth-anslutningens maximala räckvidd och det ska inte finnas några hinder mellan enheterna. Störningar från andra enheter kan orsaka att ramen ger ifrån sig ovanliga ljud eller slutar fungera ordentligt.
- Den trådlösa Bluetooth-funktionen kan orsaka störningar med medicinska apparater. Använd inte ramen eller andra Bluetooth-enheter på sjukhus, flygplan eller tåg, eller nära automatiska dörrar, alarm eller brännbara gaser.
- Ramen har stöd för säkerhetsinställningar så att du kan upprätta säkra anslutningar till andra Bluetooth-enheter. Du bör dock alltid se till att skydda dina data när du ansluter till andra Bluetooth-enheter. Samsung ansvarar inte för någon som helst förlust av privat information via trådlösa Bluetooth-anslutningar.
- Det är inte säkert att ramens trådlösa Bluetooth-funktion är kompatibel med alla Bluetooth-enheter. För bästa resultat ska du bara länka och ansluta ramen till enheter som certifierats av Bluetooth SIG och kontrollera att enheternas Bluetooth-profiler är kompatibla. Till och med om en enhet är certifierad av Bluetooth SIG är det möjligt att enheterna inte är kompatibla, och vissa funktioner fungerar eventuellt inte.
- När du spelar musik via en trådlös Bluetooth-anslutning kan du uppleva störningar från andra enheter, tillfälliga avbrott av musiken, eller begränsade funktioner för ramen, beroende på vilka trådlösa enheter som finns i området och de fysiska omgivningarna.




Anpassa inställningarna

Ange ramens inställningar efter egna önskemål.




Ställa in bildspelseffekter



- 1 Bläddra till **Inställningar** på huvudmenyn och peka på .
- 2 Bläddra till **Foton** och peka på .
- 3 Välj och ställ in bildspelseffekter (sid. 22).



Ställa in tid och datum



- 1 Bläddra till **Inställningar** på huvudmenyn och peka på .
- 2 Bläddra till **Klocka** och peka på .
- 3 Ställ in tid och datum och anpassa klockans inställningar (sid. 13).




Ställa in och använda alarm

Ställ in och kontrollera alarm för viktiga händelser.




Ställa in ett nytt alarm

- 1 Bläddra till **Inställningar** på huvudmenyn och peka på .
- 2 Bläddra till **Alarm** och peka på .
- 3 Bläddra till ett tomt alarm och peka på .
- 4 Ställ in alarmet genom att peka på , ,  eller .



- 5 Välj **OK** när du är klar.
 -  visas längst upp till höger på skärmen.

 Du kan bara ha ett alarm under en viss tid. Duplicerade alarm ignoreras.




Stänga av ett alarm

Du kan stänga av alarmet när det slås på genom att peka på en valfri knapp, förutom . Om du inte stänger av alarmet är det på under 1 minut.

Inaktivera ett alarm

- 1 Bläddra till **Inställningar** på huvudmenyn och peka på .
- 2 Bläddra till **Alarm** och peka på .
- 3 Bläddra till det alarm du vill inaktivera och peka på .
- 4 Bläddra till **Av** och välj **OK**.

Anpassa allmänna inställningar



1 Bläddra till **Inställningar** på huvudmenyn och peka på .


2 Bläddra till **Allmänt** och peka på .

3 Bläddra till något av följande alternativ och peka på .

Alternativ	Beskrivning
Snabbstart	Välj grundinställningar, inklusive språk för ramen (sid. 11)
Språk	Välja ett språk som ska användas (sid. 11)
Ljusstyrka	Ställ in skärmens ljusstyrka
Knappljud	Ställ in knappljudet
Autobild på/av	Ställ in en tid som skärmen ska sättas på/stängas av automatiskt (du kan till exempel ställa in skärmen så att den stängs av när du går och lägger dig eller sätts på när du vaknar på morgonen)  När du använder det här alternativet och skärmen är avstängd kan du sätta på den igen genom att peka på en valfri knapp, förutom .
Uppstartsläge	Välj ett läge som ska aktiveras när ramen sätts på • Startmeny: Starta med huvudmenyn • Senaste läget: Starta med det senast använda läget • Bildspel: Starta med ett bildspel
Ramminneskopia	• Originalstorlek: Kopiera foton i originalstorlek • Omforma: Kopiera foton i mindre storlek för optimal upplösning på skärmen
Skärmsläckare	Välj en skärmsläckare (Bildspel eller Klocka)



Anpassa Bluetooth-inställningar




- 1 Bläddra till **Inställningar** på huvudmenyn och peka på .
- 2 Bläddra till **Bluetooth** och peka på .
- 3 Bläddra till något av följande alternativ och peka på .

Alternativ	Beskrivning
Bluetooth-läge	Aktivera eller inaktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen
Lösenord	Ange ett lösenord för den trådlösa Bluetooth-funktionen Ramens förinställda PIN-kod är 0000
Enhetsinformation	Visa enhetsinformation eller ange nytt namn för ramen



Uppdatera eller återställa ramen



- 1 Bläddra till **Inställningar** på huvudmenyn och peka på .
- 2 Bläddra till **Support** och peka på .
- 3 Bläddra till något av följande alternativ och peka på .


Alternativ	Beskrivning
Uppgradera program	Uppdatera ramen med den senaste fasta programvaran (sid. 43)
Återställ	Återställ alla inställningar och alternativ till fabriksinställningarna (förutom tid och språk)
Produktguide	Visa grundläggande anvisningar för hur du använder ramen
Produktinformation	Visa produktinformation, till exempel modellnamn, version av fast programvara, minnesanvändning och upphovsrätt





Använd som minibildskärm till en dator

Du kan använda ramen som minibildskärm (extra bildskärm) till en dator. Installera programmet Frame Manager på datorn och anslut ramen till datorn med USB-kabeln. Du kan få mer information genom att gå till Samsung Electronics webbplats (<http://www.samsung.com>) och söka efter "800P" eller "1000P".



Systemkrav för att använda ramen som minibildskärm (PC)

- Operativsystem: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32-bitars)
- USB: Extended Host Controller (EHCT) för USB 2.0
- RAM-minne: minst 512 MB
- Processor: minst 2,4 GHz

Före användning

- Läs bruksanvisningen till Frame Manager och installera programmet enligt anvisningarna.
- Använd USB-kabeln som medföljer ramen.
- Använd inte ramen som primär bildskärm. Det är inte säkert att skärmen fungerar ordentligt.
- Peka på ▼ eller ▲ om du vill justera ljusstyrkan när du använder ramen som minibildskärm.
- Om du har flyttat en programikon eller ett fönster till den sekundära bildskärmen ska du flytta tillbaka det till den primära bildskärmen efter användning.
- Ramen fungerar eventuellt inte ordentligt med vissa grafikkort. Prova i så fall att ställa in maskinvaruacceleration på **Ingen**.

Gör så här för att ställa in maskinvaruacceleration på Ingen:

1. Högerklicka på skrivbordet i Windows och välj **Egenskaper**.
2. När fönstret Visa egenskaper visas väljer du **Inställningar** → **Avancerat** → **Felsök** → **Maskinvaruacceleration**, och drar indikatorn till **Ingen**.


- Aero 3D-effekten i Windows Vista fungerar eventuellt inte när ramen används som minibildskärm, och vissa videoklipp kan eventuellt inte spelas upp på ramen.
- Ramen fungerar inte som Windows Presentation Foundation-program.





Uppdatera den fasta programvaran

Hämta och installera den senaste fasta programvaran från Samsung Electronics webbplats (<http://www.samsung.com>).



- Lagra filer (foton, videor eller musik) innan du uppdaterar den fasta programvaran, så undviker du att förlora dem.
- När uppdateringen pågår:
 - Koppla inte bort den externa enheten (SD-minneskort eller USB-minne) från ramen.
 - Rör inte vid knapparna.
 - Sätt inte in något annat minneskort.
 - Stäng inte av ramen.
- Du kan kontrollera att den fasta programvaran har uppdaterats till den senaste versionen genom att gå till **Produktinformation** i **Inställningar** → **Uppgradera program**.

- 1 Anslut den externa minnesenheten (SD-minneskort eller USB-minne) till datorn (sid. 14).
- 2 Kopiera den senaste fasta programvaran som du hämtade till den externa minnesenheten.
 - Kopiera den fasta programvaran till rotmappen på minnesenheten.
- 3 Koppla bort den externa minnesenheten från datorn och anslut den sedan till ramen.
- 4 Bläddra till **Inställningar** på huvudmenyn och peka på .
- 5 Bläddra till **Support** och peka på .
- 6 Bläddra till **Uppgradera program** och peka på .
- 7 Markera den externa minnesenheten.
 - Den fasta programvaran uppdateras.
- 8 När uppdateringen har slutförts: Stäng av ramen, ta ut den externa minnesenheten (SD-minneskort eller USB-minne) och sätt på ramen.



Felsökning


Prova följande lösningar om du har problem med att använda ramen.

Problem	Lösning
Det går inte att sätta på ramen.	Kontrollera att nätkabeln har anslutits ordentligt.
När ramen ansluts till en dator via USB-kabeln blinkar skärmen och ramen stängs av automatiskt.	Ett problem kan ha uppstått med USB-porten på datorn.
Det kommer ut ljus längs kanten på klockskärmen.	Om skärmen är svart kan du kanske se ljus på grund av LCD-panelens särskilda egenskaper. Detta är normalt.
Tiden är inte korrekt inställd.	När nätadaptern är bortkopplad under en längre period kan det hända att tidsinställningarna raderas. Se till att nätadaptern hela tiden är ansluten.
Det tar tid att visa ett foto när ramen sätts på eller under ett bildspel.	Om ett foto har hög upplösning eller stor filstorlek kan det ta längre tid att visa det.
Det går inte att kopiera foton till internminnet, trots att det finns ledigt utrymme där.	• Om FAT-delen av internminnet har skadats går det eventuellt inte att kopiera foton dit. • Skapa en mapp i internminnet och kopiera foton dit.
Externa enheter (USB-minnen eller SD-minneskort) fungerar inte ordentligt.	• Kontrollera att enheterna har anslutits ordentligt. • Kontrollera att foton på de externa minnesenheterna är i JPEG-format. Det går inte att visa skadade filer. • Enheten stöds kanske inte av ramen. Prova en annan enhet.
Det går inte att spela upp JPEG-foton.	• Det går inte att visa JPEG-foton som sparats i CMYK-läge. • JPEG-foton som redigerats i bildredigeringsprogram (t.ex. Photoshop eller Paintshop) visas kanske inte korrekt. Spara foton i JPEG-format efter redigering på en dator och spela upp bildspelet igen.
Det går inte att visa vissa foton i ett bildspel.	Ramen kan läsa upp till 10 000 foton. Det går inte att visa foton som överskrider den gränsen i ett bildspel.
Fotot har fel proportioner.	Öppna huvudmenyn och välj Inställningar → Foton → Bilförhållande → Original .



Felsökning (fortsättning)

Problem	Lösning
Förhandsvisningen går långsamt.	Om det finns många foton eller stora filer kan det hända att förhandsvisningen går långsamt.
Även om det bara finns ett foto på minneskortet eller om Bildspelsläge är inställt på Ett foto så tillämpas bildspelseffekten på fotot.	Effekten tillämpas för att skydda panelen.
I vilken ordning visas foton på ett minneskort?	Fotona arrangeras efter filnamn, i ordningen siffra – stor bokstav – liten bokstav.
Bildspelet startas inte automatiskt.	Kontrollera att Uppstartsläge är inställt på Bildspel i Inställningar → Allmänt (sid. 39).
Jag aktiverade funktionen Autobild på/av , men skärmen sätts inte på automatiskt.	• Kontrollera att klockan har ställts korrekt. • Om du pekade på  för att stänga av ramen när funktionen Autobild på/av var aktiverad sätts skärmen inte på automatiskt. Skärmen sätts bara på automatiskt när den stängts av automatiskt via inställningen Tid av.
Jag vill återställa ramen.	Välj Återställ i Inställningar → Support om du vill återställa till fabriksinställningen. Inställningarna för tid och språk återställs inte.



Digital ram

Modellnamn		800P		1000P		
Panel	Typ	TFT LCD på 8 tum		TFT LCD på 10 tum		
	Upplösning	800 X 480		1 024 X 600		
Filformat	Foto	BMP JPEG (CMYK-format stöds inte) • Stöd för en maximal upplösning på 16 000 x 16 000 • Stöd för ett maximalt bildförhållande från 1:6 till 6:1				
	Musik	MP3 (Frekvens: 8–48 KHz, bithastighet: 8–320 kbit/s)				
	Video	Video-codec	Formatkombination			Kapacitet
		M-JPEG (*.MOV, *.AVI)	Behållare	Video	Ljud	VGA (640 X 480), 30 bps, 15 000 kbit/s
			MOV AVI	JPEG MJPG	PCM PCM	
			* PCM: PCM, ADPCM, ALAW, MULAW			
		MPEG-1 (*.MPG)	Behållare	Video	Ljud	D1 (720 X 480), 30 bps, 2 000 kbit/s CBR
			MPG	MPEG-1	MP2	
			* MP2: MPEG-1 Layer II			
		MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)	Behållare	Video	Ljud	D1 (720 X 480), 30 bps, 2 000 kbit/s CBR
			AVI MP4	MPEG-4 mp4v	MP3/PCM/AC-3 AAC	
			* MPEG-4: MPEG-4 ASP * AAC: AAC-LC			
Inbyggt minne		2 GB				
USB		Värd (USB 2.0)/enhet (USB 2.0)				



Specifikationer (fortsättning)

Effekt	Märkvärde	Extern likström 12 V	
	Förbrukning	På: 11 W/av: mindre än 1 W	På: 11 W/av: mindre än 1 W
Allmänt	Mått (B X H X D)	228,0 mm X 167,4 mm X 118,0 mm (När ramen är installerad)	272,0 mm X 197,4 mm X 118,0 mm (När ramen är installerad)
		228,0 mm X 27,0 mm X 193,4 mm	272,0 mm X 27,0 mm X 223,6 mm
	Vikt	670 g	750 g

* Produktens utformning kan variera beroende på modell. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

* Den här enheten är en digital apparat i klass B.

Bluetooth

Emissionstyp	F1D
RF-effekt	KLASS II
Sändningseffekt	0,1 mW
Sändningsfrekvens	2 402–2 480 MHz
Antal kanaler	79 kanaler
Moduleringssystem	GFSK/8D PSK
Kommunikationssystem	Halvduplexdrift
Svängningssystem	Krystallsvängningssystem

* RF-effekt kan variera beroende på användningsmiljö

Specifikationsversion som stöds	2.0+EDR
Profil	OPP(Client), FTP(Server/Client), A2DP, AVRCP, GAVDP
Bluetooth QD ID	B015915
Modul	BTM0605C4NA
Temperatur	0 °C–+40°C
Luftfuktighet	0 %–95 %



Korrekt bortskaffande av ramen

Bortskaffa den här produkten enligt lokala föreskrifter och gällande lagstiftning.





Global kontaktinformation för Samsung

Om du har frågor eller kommentarer om Samsungs produkter kan du kontakta:

Region		Kontaktcenter	Webbplats
Europa	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
		Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
	FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Region		Kontaktcenter	Webbplats
Europa (fortsättning)	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com



Programvarulicens

Om du vill skicka förfrågningar och önskemål om öppna källor, kan du kontakta Samsung via e-post (vdsmanager@samsung.com).

- I den här produkten används vissa program som distribueras under den oberoende JPEG-koncernen.
- I den här produkten används vissa program som distribueras under Freetype Project.
- I den här produkten används vissa program som distribueras under OpenSSL Project.
- I den här produkten används vissa program som distribueras under MPL.
- I den här produkten används vissa program som distribueras under GPL/LGPL-licens.

GPL-programvara: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL-programvara: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libtp, SDL, libiconv

Om du vill veta mer kan du klicka på **Software License** på huvudskärmen på CD-skivan.

**A****alarm**

- skapa, 37
- stänga av, 38

ansluta

- dator, 16
- externa minnesenheter, 14

B**bildförhållande, 23****bildspel**

- bakgrundsmusik, 21
- bildförhållande, 23
- hastighet, 22
- inställningar, 21
- läge, 22
- ordning, 23
- övergång, 22
- rotera, 21
- spela upp bildspel, 19
- visa fotoinfo, 23
- visningsläge, 20, 23
- zoom, 21

Bluetooth

- Bluetooth-läge, 32
- ta emot data, 32

E**extra bildskärm, 42****F****felsökning, 44****fil**

- bläddra bland filer, 28
- hantera filer, 29
- kopiera filer, 30
- överföra filer, 17
- ta bort filer, 31

fjärrkontroll, 9**Frame Manager, 42****G****grundinställningar, 11****H****huvudmenyn, 12****K****klocka**

- datumformat, 13
- klocktyp, 13
- tid och datum, 13
- tidsformat, 13

krav för PC, 42**L****ljusstyrka, 39****M****masslagring, 17****minibildskärm, 42****minnesplats, 15****musik**

- inställningar, 27
- läge, 27
- ordning, 27
- spela musik, 26
- upprepa, 27



P

pekknappar, 7
produktbortskaffande, 47
produktinformation, 40

R

rotera, 21

S

skärmläckare, 39
snabbkonfiguration, 11
specifikationer, 46
språk, 11, 39

U

uppgradera den fasta
programvaran, 43
uppstartsläge, 39
USB-kontakt, 16

V

video
 inställningar, 25
 läge, 25
 ordning, 25
 spela upp videoklipp, 24
 upprepa, 25
visningsläge, 20

Z

zoom, 21

Å

återställa inställningar, 41



